

## Für Holzböden und Holzstiegen mit der pflegefreien ProStrong Oberfläche für den privaten Wohnbereich

### ProStrong

#### DIE LACKIERTE OBERFLÄCHE

Umweltfreundliche, pflegefreie und schmutzabweisende Speziallackierung, bestehend aus 7 aufeinander abgestimmten Schichten.

### Intelligente Merkmale

- ab sofort pflegefrei im privaten Wohnbereich
- keine Polishpflege notwendig.
- entspricht Beanspruchungsklasse C nach ÖNORM C 2354 (höchste von drei möglichen) für besonders starke Beanspruchung (extrem kratzfest, chemikalienbeständig, etc.)

### Allgemeine Hinweise

Teppichunterlagen (Rutschbremsen) müssen für versiegelte Holzfußböden geeignet sein. Möbel und andere schwere Einrichtungsgegenstände vorsichtig einbringen. Tisch- und Stuhlfüße sind mit geeigneten (z. B. kunststoffeingefassten) Filzunterlagen zu bestücken. Bei Verwendung von Stühlen mit Laufrollen nur normgerechte weiche Rollen verwenden (Typ W).

### Allgemeine Hinweise

Holzfußböden bzw. Stiegen mit ProStrong Oberfläche nicht mit Stahlspänen behandeln.

### Farbeigenschaften

Nach der Verlegung kommt es durch Sonneneinstrahlung zu typischen Farbänderungen des Holzes, abhängig von der Intensität der Lichteinwirkung. Verschiedene Holzarten reagieren unterschiedlich was Stärke und Art

der Änderung anbetrifft (Vergilben, Nachdunkeln oder Ausbleichen)

### Raumklima

Der natürliche Werkstoff Holz atmet. Dies bedeutet nichts anderes, als dass Holz in Abhängigkeit vom Raumklima Feuchtigkeit aus der Luft aufnimmt oder abgibt. Daraus resultiert ein Quellen und Schwinden des Bodens.

Grundsätzlich sollte man dies nicht negativ bewerten, sondern als natürliche Eigenschaften eines natürlichen Werkstoffes betrachten! Um die unvermeidlichen Dimensionsänderungen so gut wie möglich zu minimieren, empfehlen wir während des ganzen Jahres idealerweise ein Raumklima von 20°C und 50% relativer Luftfeuchte beizubehalten.

Dies ist vor allem in der Heizperiode wichtig, da ein Abtrocknen des Parketts zu Fugenbildung führt. Hier kann ein Luftbefeuchter, der zu Beginn der Heizperiode in Betrieb genommen wird, wertvolle Dienste leisten. Bedenken Sie auch, dass sie dadurch wertvolle Heizenergie sparen können, da bei einer höheren Luftfeuchtigkeit auch eine geringere Raumtemperatur als angenehm empfunden wird.

### Imprägnierung der Stoßkanten mit ProStrong Finish

Für die fachmännische Imprägnierung der Stoßkanten von Massiv-Stabparkett und 2-Schicht Parkett ohne Fase mit ProStrong Oberfläche empfehlen wir nach Verlegung die Behandlung mit ProStrong Finish. Durch das speziell hierfür entwickelte Finish wird ein umfassender Stoßkantenschutz

ermöglicht, der so die Aufnahme von Wasser in die Stoßkante beim nebelfeuchten Wischen verhindert

### Reinigung

#### Laufende Reinigung mit Clever Cleaner

Dosierung: ca. 500 ml auf 10 l Wischwasser

Die laufende Reinigung entfernt leicht anhaftende Verschmutzungen, die sich mittels Saugen oder Kehren nicht beseitigen lassen. Der Auftrag erfolgt nebelfeucht mit einem geeigneten Arbeitsgerät (z. B. Wischmopp, Baumwolltuch...), wobei die Fläche nicht geflutet werden soll. Stärkere Verschmutzungen können manuell mit einem Baumwolltuch oder einem feinen Schwamm nachgearbeitet werden. Die Häufigkeit der laufenden Reinigung richtet sich nach der Stärke der Beanspruchung bzw. der Verschmutzung des Bodens: im Privatbereich 2 - 4 mal pro Monat

#### Laufende Reinigung mit WP Reinigungsseife

Dosierung: ca. 25-30 ml auf 10 Liter Wasser.

Für die laufende Reinigung mittels nebelfeuchtem Wischen kann auch die biologisch abbaubare WP Reinigungsseife verwendet werden. Hierbei handelt es sich um eine hochwertige, hochkonzentrierte Seifenkombination aus natürlichen Pflanzenölen.

#### Grundreinigung mit Clever Cleaner:

Dosierung: 1000 ml auf 10 l Wischwasser

Eine Grundreinigung erfolgt dann, wenn der Boden unansehnlich stark

## Für Holzböden und Holzstiegen mit der pflegefreien ProStrong Oberfläche für den privaten Wohnbereich

anhaftende Verschmutzungen aufweist.

Wir empfehlen, die Grundreinigung vom Fachmann mittels Einscheibenmaschine und weißem Pad durchführen zu lassen, eventuell auch mit einem groben Schwamm oder Schrubber. Danach die Fläche mit klarem Wasser nachwischen, (um Rückstände des Clever Cleaners zu entfernen), sowie vollständig trocknen lassen.

Die Häufigkeit richtet sich auch hier nach der Stärke der Beanspruchung bzw. der Verschmutzung: im Privatbereich 1-2 mal innerhalb von 24 Monaten

Generell ist es wichtig, den Boden bei der Reinigung nicht zu überschwemmen, da sonst Wasser in die Stoßkanten eindringen und zu unschönen Wasserflecken führen kann.

### Trocknungszeiten

Alle Trocknungszeiten beziehen sich auf 20°C sowie eine relative Luftfeuchte von 50%. Niedrige Temperaturen und zu hohe Luftfeuchte können die Trocknung verzögern

- ProStrong Finish: ca. 1 Stunde
- Clever Cleaner und Reinigungsseife: je nach Reinigungsart 1-3 Stunden

### Schlusshinweise

Dieses Merkblatt basiert auf umfangreichen Erfahrungen und will Sie nach bestem Wissen beraten. Auch einschränkende Informationen und Warnhinweise werden nicht vermieden, um das Fehlerrisiko zu minimieren. Naturgemäß beinhalten Merkblätter nicht lückenlos

alle möglichen gegenwärtigen und zukünftigen Anwendungsfälle und Besonderheiten, die zum Teil auch durch den vielseitigen Werkstoff „Holz“ gegeben sind. Es entbindet daher den fachmännischen Verarbeiter nicht von der Rückfrage in Zweifelsfällen, der eigenverantwortlichen Erprobung vor Ort sowie der kritischen Aufmerksamkeit bei der Verarbeitung. Das Merkblatt verzichtet auch auf Informationen, die man bei Fachleuten als bekannt voraussetzen kann. Der Inhalt des Merkblattes ist ohne Rechtsverbindlichkeit, somit können daraus keine Gewährleistungs- oder Haftungsansprüche abgeleitet werden.

Bei weiteren Fragen steht Ihnen das WEITZER PARKETT-Team gerne zur Verfügung.